NOVITUS



# Ustawienia po stronie terminala

Komunikacja z POS Typ protokołu Medium transmisji Ust. Portu ECR-EFT PPP Medium PPP

TAK ECR-EFT TCP 5002 Tryb komunikacji 1.6/1.7 ► szyfrowanie TAK ► Weryfikacja ECR TAK TAK USB

# Ustawienia po stronie kasy

### **KROK** 1

Menu ► ustawienia ► opcje ► komunikacja ► Połączenia ► tryb połączeń ► TXE (wielokanałowy),

a następnie:

Port 1:	(brak)
Port 2:	(brak)
Port 3:	(brak)
Port 4:	(brak)
Port 5:	(brak)
Port 6:	(brak)
Port 7:	6 Serwer PPP 1
Port 8:	ECR-EFT
Port 9:	(brak)
Port 10:	(brak)

### KROK 2

Menu ► ustawienia ► opcje ► komunikacja ► Ustaw. Sieci ► Usługi ► Prot. EFT

 Adres IP:
 10.255.0.2

 Aktywne:
 TAK

## Proces Parowania

Wykonujemy test połączenia z ECR:

#### Protokół ECR-EFT ► Test połączenia

Jeśli komunikacja jest prawidłowa uruchamiamy parowanie na terminalu:

#### Protokół ECR-EFT ► Parowanie z ECR

i czekamy na sygnał, że należy uruchomić parowanie na kasie.

W kasie:

Menu ► 5 Serwis ► 6 Terminal EFT ► 2 Usuń powiązanie Warto usunąć poprzednie urządzenie.

Dalej:

Menu ► 5 Serwis ► 6 Terminal EFT ► 1 Sparuj Sprawdzamy połączenie kasa - terminal.

W IDLE:

Menu ► Protokół ECR-EFT ► Test szyfrowania Pomyślne wykonanie testu - komunikat **"Komunikacja z ECR prawidłowa".**  NOVITUS



# Ustawienia po stronie terminala

Komunikacja z POS
Typ protokołu
Medium transmisji
Ust. Portu
ECR-EFT
PPP

TAK ECR-EFT USB 5002 Tryb komunikacji 1.6/1.7 ► szyfrowanie TAK ► Weryfikacja ECR TAK NIE

# Ustawienia po stronie kasy

### **KROK 1**

Menu ► ustawienia ► opcje ► komunikacja ► Połączenia ► tryb połączeń ► TXE (wielokanałowy),

a następnie:

Port 1:	(brak)
Port 2:	(brak)
Port 3:	(brak)
Port 4:	(brak)
Port 5:	(brak)
Port 6:	(brak)
Port 7:	ECR-EFT
Port 8:	(brak)
Port 9:	(brak)
Port 10:	(brak)

### KROK 2

Menu ► ustawienia ► opcje ► komunikacja ► Ustaw. Sieci ► Usługi ► Prot. EFT

 Adres IP:
 10.255.0.2

 Aktywne:
 NIE

## Proces Parowania

Wykonujemy test połączenia z ECR:

#### Protokół ECR-EFT ► Test połączenia

Jeśli komunikacja jest prawidłowa uruchamiamy parowanie na terminalu:

#### Protokół ECR-EFT ► Parowanie z ECR

i czekamy na sygnał, że należy uruchomić parowanie na kasie.

W kasie:

Menu ► 5 Serwis ► 6 Terminal EFT ► 2 Usuń powiązanie Warto usunąć poprzednie urządzenie.

Dalej:

Menu ► 5 Serwis ► 6 Terminal EFT ► 1 Sparuj Sprawdzamy połączenie kasa - terminal.

W IDLE:

Menu ► Protokół ECR-EFT ► Test szyfrowania

Pomyślne wykonanie testu - komunikat "Komunikacja z ECR prawidłowa".